







ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	011404001E12100-0003	РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ	1
2	01ZBCBS03φ8×17×1-030	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	2
3	01GB/T9877φ8×14×5-020	САЛЬНИК (8x14x5)	1
4	01GB/T2766202-P6C30	ПОДШИПНИК 6202	1
5	01QC/T623φ1. 2×26-010	ШПЛИНТ	1
6	013003020E01100-0001	ДИОД	1
7	01GB/T16674. 1M6×16-110	БОЛТ (M6x16)	2
8	013003030E10101-0000	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА	1
9	01GB/T16674. 1M12×15×1. 5-110	БОЛТ СЛИВА МАСЛА (M12x15x1.5)	2
10	01ZBCBS03φ12×20×1. 5-000	ШАЙБА	2
11	011101000E18101-0008	КАРТЕР	1
12	01GB/T9877φ35×52×8-030	САЛЬНИК (35x52x8)	1
13	01GB/T16674. 1M6×12-110	БОЛТ (M6x12)	1
14	013101002E10100-0001	ЗАГЛУШКА	1
15	013206002E10100-0000	КРОНШТЕЙН ПРОВОДОВ	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	013100005G12100-0001	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИИ	1
2	01GB/T5789M5×12-110	БОЛТ (М5х12)	1
3	011100001E12101-0H01	ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	1
4	01ZBCBS01φ8×6×14-000	ШТИФТ (8х14)	2
5	01GB/T2766207-P6C30	ПОДШИПНИК 6207	1
6	01GB/T2766202-P6C30	ПОДШИПНИК 6202	1
7	2.51.17.000200	САЛЬНИК (35х52х8)	1
8	01GB/T5789M8×40-110	БОЛТ (М8х40)	7
9	013100004G03100-0000	ЗАГЛУШКА	1
10	011404200E12100-0000	ШЕСТЕРНЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБОРОТОВ В СБОРЕ	1
11	011102001E14101-0008	КРЫШКА КАРТЕРА	1
12	011102100E14100-0H01	ЩУП В СБОРЕ	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	011104200E10100-0001	БОЛТ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРА (М6х61)	1
2	011104100E10100-0001	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРА	1
3	011104001E10100-0000	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРА	1
4	011400006E14100-0000	ТРУБКА	1
5	011301100E16100-0003	КОРОМЫСЛО В СБОРЕ	2
6	011300006E10100-0000	СУХАРЬ	2
7	011300013E10100-0000	СЕДЛО КЛАПАНА	2
8	011300005E10100-0000	ПРУЖИНА КЛАПАНА	2
9	011300014E10100-0000	СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1
10	011300004E10100-0000	КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЁМНЫЙ	1
11	01GB/T5789M10×85×1. 25-210	БОЛТ (М10х85х1.25)	4
12	011103002E01100-0001	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ (М8х34)	2
13	013000010E01100-0000	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (F7TC)	1
14	011300012E16102-0000	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	1
15	011300007E16100-0000	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	1
16	011103100E16101-0000	ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРА	1
17	011103200E16100-0008	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА	1
18	011103001E14100-0001	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ (6-8х110)	2
19	011500002E12100-0001	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	1
20	01GB/T16674. 1M6×12-110	БОЛТ (М6х12)	1
21	011300002E12100-0001	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГИ	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	011401000E14101-0B01	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ	1
2	01GB/T6177。 1M6-310	ГАЙКА М6	2
3	011400005E12100-0H01	ПРОКЛАДКА	1
4	011400004E12100-0000	АДАПТЕР КАРБЮРАТОРА	1
5	011400002E12100-0H01	ПРОКЛАДКА КАРБЮРАТОРА	1
6	011402000E14100-0000	КАРБЮРАТОР	1
7	011400001E12100-0H01	ПРОКЛАДКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	013001000E10106-0000	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	1
2	01GB/T16674。 1M6×25-110	БОЛТ (M6x25)	2
3	011203100E12103-0000	МАХОВИК	1
4	011504001E12100-0000	КРЫЛЬЧАТКА	1
5	011600001E12100-0001	СТАКАН	1
6	01GB/T6177。 2M16×1。 5-310	ГАЙКА (M16x1.5)	1
7	011601002E12100-0R13	КОЖУХ СТАРТЕРА	1
8	01GB/T16674。 1M6×12-110	БОЛТ (M6x12)	5
9	011601001E12106-0R04	СТАРТЕР РУЧНОЙ	1
10	01GB/T16674。 1M6×8-110	БОЛТ (M6x8)	3




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	011300003E12100-0000	ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ	2
2	011300001E10100-0000	ТОЛКАТЕЛЬ	2
3	011206000E16101-0000	КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ	1
4	011205003E16101-0000	ПОРШЕНЬ	1
5	011205002E12100-0000	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	2
6	011205003E16101-0000	ПАЛЕЦ ПОРШНЯ	1
7	011204000E16100-0008	ШАТУН	1
8	011302000E16101-0000	РАСПРЕДВАЛ	1
9	011202100E16100-0000	БАЛАНСИР	1
10	011201000E18103-0000	КОЛЕНВАЛ	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	01GB/T16674。1M6×12-110	БОЛТ (М6х12)	2
2	011404300E12102-0001	ПЛАСТИНА РЕГУЛЯТОРА ДРОССЕЛЯ	1
3	011404005E12100-0001	ПРУЖИНА А	1
4	011404006E12100-0000	ПРУЖИНА В	1
5	01GB/T6177。1M6-310	ГАЙКА М6	1
6	011404003E01100-0001	БОЛТ (М6х21)	1
7	011404002E12100-0001	РЫЧАГ	1
8	011404004E12100-0001	ТЯГА ГАЗА	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	011405002E10100-0000	ПРОКЛАДКА	1
2	011405003E14100-0000	ПАТРУБОК ГЛУШИТЕЛЯ	1
3	01GB/T16674。 1M8×30-210	БОЛТ (M8x30)	2
4	01GB/T93φ8-010	ШАЙБА ГРОВЕРА 8	2
5	01GB/T6170M8-310	ГАЙКА M8	2
6	01GB/T93φ8-010	ШАЙБА ГРОВЕРА 8	2
7	01GB/T97。 1φ8-110	ШАЙБА 8	2
8	011405004E14100-0000	ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЯ	1
9	011405100G03106-0B01	ГЛУШИТЕЛЬ	1
10	011400008G03100-0001	КРОНШТЕЙН	1
11	01GB/T16674。 1M8×16-110	БОЛТ (M8x16)	2
12	01GB/T6177。 1M6-310	ГАЙКА M6	1




ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	01GB/T5789M6×185-110	БОЛТ (М6х180)	4
2	013100001G03100-0008	ОПОРА ГЕНЕРАТОРА	1
3	013206010G08100-0000	КЛЕММНИК	1
4	013201003G03100-0000	ПРОВОД	2
5	01GB/T5789M5×12-110	БОЛТ (М5х12)	5
6	'013103001G03100-0000	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	01GB/T5789M5×12-110	БОЛТ (М5х12)	2
9	013100002G03100-0B02	КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА	1
10	01GB/T5789M5×16-110	БОЛТ (М5х16)	2
11	01GB/T93φ5-030	ШАЙБА ГРОВЕРА 5	1
12	01GB/T97. 1φ5-130	ПРОКЛАДКА (5х10х1)	1
13	013102020G03112-0000	СТАТОР	1
14	01GB/T5789M5×16-110	РОТОР	1
15	013102050G03100-0000	ЩЁТКА ГЕНЕРАТОРА	1
16	01GB/T5782M5×224-150	БОЛТ (М5х214)	2
17	01GB/T5789M10×275×1. 25-210	БОЛТ (М10х265)	1
18	01GB/T5287φ10×30×4-010	ШАЙБА (10х30х4)	1



ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	014101001G12105-0B02	РАМА	1
2	014101002G03100-0B02	ПЛАНКА РАМЫ ПОПЕРЕЧНАЯ	2
3	014101004G03100-0B02	ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ	2
4	01GB/T6177. 1M8-310	ГАЙКА М8	2
5	01GB/T6177. 2M10×1. 25-310	ГАЙКА (M10x1.25)	6
6	01GB/T16674. 1M10×45-110	БОЛТ (M10x45x1.25)	2
7	01GB/T16674. 1M8×16-110	БОЛТ (M8x16)	2
8	014104001G03102-0000	ВИБРООПОРА	2
9	014104001G03100-0000	ВИБРООПОРА	2
10	014104002G01100-0000	ОПОРА	1
11	01GB/T16674. 1M6×12-110	БОЛТ (M6x12)	4
12	014104003P01100-0000	НОЖКА ОПОРНАЯ	1
13	01GB/T6170M10-310	ГАЙКА M10	2
14	01GB/T6177. 1M8-310	ГАЙКА М8	4
15	014101007G03100-0000	ЗАГЛУШКА (10.5)	4



ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	011403200G03100-0R01	ТОПЛИВНЫЙ БАК	4
2	011403202G01100-0000	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	1
3	011403300G01100-0000	КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	1
4	011403001G01100-0000	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	1
5	01GB/T16674。1M6×25-110	БОЛТ (M6x25)	4
6	01GB/T5287φ6×25×2-010	ШАЙБА (6x25x2)	4
7	011403600G01100-0000	КРАН ТОПЛИВНЫЙ	1
8	011400009E14100-0000	ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ (4.5x8x180)	1
9	011400011E01100-0001	ХОМУТ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ	2



ПОЗИЦИИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	013201030G09108-0B02	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	1
2	013201012G05101-0B02	КОРПУС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	1
3	013201008G05104-0B02	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1
4	013203100G01100-0000	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1
5	013201010G01100-0B02	ДИСПЛЕЙ	1
6	013201006G03103-0000	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ	1
7	013201011G01100-0B02	РОЗЕТКА EURO	2
8	013201011G01101-0000	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ	1
9	013201006G13102-0000	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ	2
10	013201007G01100-0000	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
11	014101003G09100-0000	ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ	1
12	01GB/T16674. 1M6×12-110	БОЛТ (M6x12)	3
13	01GB/T6177. 1M6-310	ГАЙКА M6	9